Compartido de carpetas y redes mixtas con Samba


Índice:

- 1. Compartir carpetas
 - a. <u>De Windows a Linux</u>
 - i. Crear un grupo de trabajo
 - b. <u>De Linux a Windows</u>
- 2. Redes mixtas
 - a. Preparar la máquina
 - b. <u>Instalación de paquetes y configuración</u>


Compartir carpetas de Windows a Linux

Crear un grupo de trabajo


Para crear un grupo de trabajo iremos a las propiedades del equipo y cambiaremos la configuración.




Se nos abrirá una ventana e iremos a la pestaña de "Nombre de equipo", después a "Cambiar" y luego escogeremos un nombre para el grupo de trabajo de nuestro ordenador. Luego reiniciaremos.




A continuación iremos a las propiedades de la red y luego a "Cambiar configuración de uso compartido avanzado", y activaremos todo de todos los apartados excepto del de uso compartido por contraseña, lo pondremos como se ven en las imágenes.




Ahora crearemos una carpeta en C:\ y la compartiremos yendo a las propiedades y a la pestaña de "Compartir", después le daremos a "Uso compartido avanzado". Marcamos la casilla y aplicamos los cambios.




Ahora si vamos a redes y a nuestro ordenador podremos ver la carpeta compartida.




A continuación accederemos a la carpeta desde Ubuntu 18.04 usando un cliente de Samba, en muchas versiones ya viene preinstalado, pero si no lo está se puede instalar usando el comando "sudo apt-get install smbclient". Una vez esté instalado editaremos el archivo /etc/samba/smb.conf para poner el grupo de trabajo al que pertenecerá este ordenador.




Una vez hecho este iremos al explorador de archivos y en red veremos nuestro ordenador de Windows 10 que tendrá compartidas varias carpetas, entre ellas la que compartimos nosotros.




Para montar la carpeta de forma permanente en el ordenador de Ubuntu deberemos ejecutar el siguiente comando "mount.cifs //<ipservidor>/<carpetawindows >/<carpetalinux> -o user=<usuario>,pass=<contaseña>" y después en el archivo /etc/fstab añadiremos una línea que pondrá "//<ipservidor>/<carpetawindows> /<carpetalinux> smbfs username=<myusername>,password=<mypassword> 0 0". Cambiando lo que va entre <> por los datos correspondientes. (Para esto tendremos que instalar el paquete cifs-utils)



Ahora crearemos un archivo de texto en el ordenador de Windows y accederemos a el desde Ubuntu.




Y como podemos ver, ese archivo aparece como si fuera creado por el usuario root.




Compartir carpetas de Linux a Windows


Comenzaremos creando la carpeta y dándole a compartir en las propiedades, y aceptaremos el instalar el servicio que nos pide para compartir la carpeta por red. Marcamos todas las casillas y creamos compartición.




Una vez compartida se verá de esa forma en el entorno gráfico. Después crearemos un archivo de texto dentro de esta carpeta para poder leerlo desde Windows.




Ahora desde Windows entraremos al ordenador desde los recursos de red.




Ahora vemos que la carpeta aparece y la conectaremos con una unidad de red, que a esta carpeta le corresponderá la Z:\.




Como podemos ver, se puede leer el archivo y ver quien lo escribió, además de ver en la barra de búsqueda que estamos en la letra Z:\.




Ahora compartiremos otra carpeta mediante la herramienta de system-config-samba. Lo instalaremos con "sudo system-config-samba" y para ejecutarlo, una vez esté instalado, lo haremos con los privilegios del superusuario, con "sudo system-config-samba". Si os aparece este error, es porque no existe el archivo /etc/libuser.conf, se puede crear con touch y después ya debería dejar iniciar esta herramienta.




Una vez solucionado este pequeño fallo, iremos a "Preferncias> Configuración del Servidor", para comprobar que el grupo de trabajo está bien puesto.




Ahora crearemos una carpeta y la compartiremos dándole al signo más de la herramienta que acabamos de instalar, especificamos la ruta y los permisos de esta carpeta.




Y también le permitiremos el acceso a todos los usuarios.



Una vez compartida iremos al ordenador con Windows y lo conectaremos con una unidad de red, que en este caso será la Y:\.




Y con este mensaje de aquí, que fue escrito en el ordenador de Windows, podemos ver que no tiene propietario.




Redes mixtas

Preparación de la máquina


Comenzaremos poniendo un nombre a nuestra máquina y a nuestro dominio, editando los archivos /etc/hosts y /etc/hostname.



Después actualizaremos la máquina todo los posible con "sudo apt-get update && sudo apt-get upgrade". Y editaremos el archivo /etc/network/interfaces para poner lo que pone la imagen.




Después editaremos el archivo /etc/resolv.conf, para poner "nameserver <IPDelServidor>" y "search <dominio>".




Ahora iremos al archivo /etc/NetworkManager y comentaremos el DNS ligero de Ubuntu comentando con # la línea "dns=dnsmasq". Luego haremos "sudo service network-manager restart", si este reinicio sobrescribe los datos que pusimos en /etc/resolv.conf, habrá que hacer este archivo inmutable con los siguiente comando.

sudo cp /etc/resolv.conf /etc/resolv.con.bak sudo chattr +i /etc/resolv.conf.bak sudo rm /etc/resolv.conf sudo cp /etc/resolv.conf.bak /etc/resolv.conf sudo chattr +i /etc/resolv.conf




Instalación de paquetes y configuración

Cuando esté listo instalaremos todos estos paquetes necesarios para crear un servidor Samba, los instalaremos con "sudo apt-get install attr build-essential libacl1-dev libattr1-dev libblkid-dev libgnutls-dev libreadline-dev python-dev libpam0g-dev python-dnspython gdb pkg-config libpopt-dev libldap2-dev dnsutils libbsd-dev attr krb5-user docbook-xsl libcups2-dev acl ntp". Para acabar la instalación nos aparecerán estas pantallas dónde habrá que escribir el nombre del servidor y del dominio en mayúsculas.




Cuando ya estén instalados todos los paquetes editaremos el archivo /etc/fstab, y en la línea de **ext4**, cambiaremos en lo que corresponde a la columna de "errors=remount-ro" para que ponga


"user xattr,acl,barrier=1,errors=remount-ro". Ahora reiniciaremos el ordenador con "reboot".




A continuación tras el reinicio instalaremos el paquete ntpdate con "sudo apt-get install ntpdate" para sincronizar la hora del servidor con la de Internet. Para ello, una vez tengamos instalado ntpdate, pararemos el servicio ntp con "sudo service ntp stop", sincronizaremos la hora con "sudo ntpdate -B 0.ubuntu.pool.ntp.org" y volveremos a iniciar el servicio ntp con "sudo service ntp start".




Ahora instalaremos los paquetes **samba, smbclient** y **winbind** con el comando "sudo apt-get install samba smbclient winbind", y moveremos el archivo /etc/samba/smb.conf de lugar con el comando "sudo mv /etc/samba/smb.conf /etc/samba/smb.conf.old".



A continuación promoveremos nuestro servidor a controlador de dominio con configurándolo con el comando "sudo samba-tool domain provision --use-rfc2307 --interactive" y poniendo lo que se ve en la imagen.



Una vez configurado nos hará un resumen como este.



Ahora quitaremos el segundo valor de dns-nameservers del archivo /etc/network/interfaces, y después reiniciaremos. Y pondremos "host -t SRV _ldap._tcp.dominiolinux03.local" para comprobar que el servicio de DNS funciona, nos tendrá que dar como resultado si está todo correcto "_ldap._tcp.dominiolinux03.local has SRV record 0 100 389 smb-dc.dominiolinux03.local".

